

Návod na použitie

Číslicový teplomer Therma 20

Kat.č. 226-040

Popis

Teplomer sa zapína jemným stlačením tlačidla ON/OFF umiestnenom pod displejom.

Pri meraní vsuňte hrot sondy (10 až 20 mm) do meraného média. Počkajte niekoľko sekúnd, pokiaľ sa teplota neustáli, a odčítajte hodnotu teploty.

Doba ustálenia meranej hodnoty závisí na meranom médiu, teplotnom rozdieli medzi sondou a meraným médiom, citlivosti sondy.

Technické parametre:

Rozsah	: -39,9°C až +149,9°C
Rozlíšenie	: 0,1°C
Presnosť	: ±0,4°C (pri - 10° až 70°C)
Batéria	: 3x1,5 V, AAA
Životnosť batérie	: 5 rokov (20 000 hodín)
Snímacie čidlo	: termistor
Displej	: 10 mm LC (tekutý kryštál)
Automatické vypnutie teplomera	: po 10 minútach



Výmena batérie:

Na zadnej strane ukazovateľa teploty odskrutkujte skrutku a snímte veko. Vyberte staré batérie a vložte nové batérie. Pozor na polaritu batérií. Opačným postupom vložte veko a zaskrutkujte batériu.

Záruka

Na teplomer je 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by podliehali servisu. Záruka nebude uznaná ak teplomer bude niesť znaky neodborného používania alebo opravy. V prípade potreby opravy zašlite teplomer predajcovi.

Ďakujeme za pozornosť.