

**Návod na použitie**  
**Teplomer THERMA WATERPROOF**  
**Kat.č. 232-101**



### Práca s prístrojom

K teplomeru Therma Waterproof je možné pripájať sondy typu K. Konektor na pripojenie sondy sa nachádza na vrchu prístroja. Ak chcete merať teplotu, postupujte nasledovne :

- Pripojte príslušnú sondu, dbajte pri tom na správnu orientáciu konektora sondy !
- Zapnite prístroj pomocou tlačidla ON,
- Ponorte sondu do média, ktorého teplotu chcete merať

Teplota sa ustáli behom niekoľkých sekúnd.

### Funkcia HOLD

Na "zmrazenie" teploty na displeji stlačte tlačidlo HOLD. Pre opätovné priebežné meranie stlačte tlačidlo HOLD znova.

### Funkcia automatického vypnutia

Prístroj sa vypína automaticky po 10 minútach. Pokiaľ chcete túto funkciu vyradiť, stlačte a podržte tlačidlo HOLD pri zapínaní prístroja.(tlačidlo ON/OFF).

### Vadná sonda

Pokiaľ je sonda vadná, prístroj oznámi na displeji správu "ErSondy"

S teplomerom Therma Waterproof používajte iba termočlánkové sondy typu K (Nikel, chróm a hliník).

### Podsvietenie

Stlačte a podržte tlačidlo HOLD po dobu 2 sekúnd. Berte prosím do úvahy, že podsvietenie nebude fungovať pokiaľ sú batérie slabé.

### Funkcia MIN/MAX

Na zobrazenie hodnôt stlačte tlačidlo MIN/MAX. Prístroj si namerané hodnoty zapamätá aj po vypnutí. Pre vymazanie stlačte a podržte tlačidlo MIN/MAX po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa "reset".



### Výmena batérií

Pokiaľ je potrebná výmena batérií, prístroj Vás na túto skutočnosť upozorní. Batérie treba potom čoskoro vymeniť. Po tejto správe je prístroj ešte schopný merať ďalej, no po úplnom vybití batérií prístroj upozorní používateľa správou "flat battery" a okamžite sa vypne. Odskrutkujte šesticu skrutiek na zadnom kryte prístroja a vymeňte batérie. Pri nasadzovaní krytu naspäť na prístroj dbajte, aby doliehala tesniaca guma !!!

### Funkcia nastavenia stálej odchýlky (OFFSET)

Pri zapnutí prístroja stlačte tlačidlá ON/OFF a MAX/MIN naraz a podržte ich po dobu 5 sekúnd, až kým sa na displeji nezobrazí správa "Offset displayed". Pomocou tlačidla ON/OFF nastavte požadovanú hodnotu dovolenej odchýlky s prírastkom 0,1°C v rozpätí +,-2°C. Na zapamätanie nastavení stlačte tlačidlo ON/OFF.

### Záruka

Záruka na prístroj je 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na všetky časti prístroja. Záruka sa nevzťahuje na závady zapríčinené neodborným zachádzaním s prístrojom. Záruka na sondu je 6 mesiacov.

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**

**Tel.:0911 709 660 041/500 67 44**

**e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)**