



**Návod na použitie**  
**Liehový teplomer**  
**Kat.č. 803-292**  
**(do miestností )**



**Technické parametre**

Liehový nástenný teplomer slúži na meranie teploty vzduchu okolia.

**Rozmery teplomera:** 450 x 250 mm

**Teplotný rozsah:** -30° až +50°C

**Rozlíšenie:** 1°C

**Vyhotovenie:** drevený podklad, zvislý

**Spôsob používania**

Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Zaveste teplomer na miesto, kde chcete, aby meral.

**Upozornenie**

Dbajte, aby teplomer nespadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Teplomer nevystavujte priamemu slnečnému svitu, nekladte na radiátor alebo nevystavujte inému teplotnému vplyvu nad +50°C, lebo rozťažnosť liehu v stĺpci vytvorí veľký pretlak, ktorý roztrhne sklený obal liehového stĺpca a teplomer sa stane nefunkčným.

**Záruka**

Na teplomer je záruka platná 6 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného alebo hrubého používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predajcovi.

**Ďakujeme za pozornosť.**

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**

**Tel.:0911 709 660 041/500 67 44**

**e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)**



**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**  
**Tel.:0911 709 660 041/500 67 44**  
**e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)**