

**Návod na použitie**  
**Číslicový teplomer/vlhkometer**  
**Kat.č. 810-155**

**Technické parametre:**

<b>Merací rozsah</b>	: -50 °C až +70 °C/ 20 až 99% - relat. vlhkosť
<b>Presnosť</b>	: ± 1°C/ ± 5% RV
<b>Rozlíšenie displeja</b>	: 0,1°C / 1% RV
<b>Batéria</b>	: 1,5V, veľkosť AAA/MN2400, 1 ks
<b>Typ snímača</b>	: termistor/ RV kapacitný snímač
<b>Životnosť batérie</b>	: 1 000 hodín
<b>Rozmer</b>	: 20x65x97 mm
<b>Hmotnosť</b>	: 78 g



**Aktivovanie prístroja.**

Otvorte krytku na zadnej strane teplomera a vyberte izolačný pásik z priestoru batérií, čím sa teplomer zapne a zároveň otestuje. Displej by sa mal aktivovať po 5 sekundách. Pre čo najpresnejšie meranie umiestnite teplomer mimo priameho slnečného svetla alebo iný zdroj tepla. Jeden senzor teplomera je umiestnený v jeho vnútri. Vlhkosť je udávaná v percentách relatívnej vlhkosti.

**Upozornenie:** Externý snímač teploty meria teplotu v plnom rozsahu od -50 °C až do +70 °C, vnútorný snímač teploty meria v rozsahu 0 °C až + 50 °C.

**Tlačidlo MAX/MIN - MAXimum/MINimum**

Na zobrazenie maximálnych hodnôt, stlačte tlačidlo **MAX/MIN**, pričom sa na displeji objaví zároveň symbol „**MAX**“. Na zobrazenie minimálnych hodnôt stlačte opätovne tlačidlo **MAX/MIN**. Na displeji sa ukáže potom symbol „**MIN**“.

AK sa chcete vrátiť k meraniu aktuálnych hodnôt, opäť stlačte tlačidlo **MAX/MIN**. Ak chcete vymazať namerané maximálne a minimálne hodnoty, podržte tlačidlo **MAX/MIN** približne 3 sekundy.

**Upozornenie:** Minimálna a maximálna hodnota nie je ukladaná do záložnej pamäti, preto pri vypnutí teplomeru tlačidlom **OFF** budú MIN/MAX hodnoty vymazané!

**°C/°F**

Stlačením tlačidla **°C/°F** si môžete zvoliť jednotky, v ktorých chcete merať teplotu, teda buď v °C alebo v °F.

**IN/OUT DISPLEJ S TEPLITOU**

Na zobrazenie vonkajšej teploty stlačte tlačidlo **OUTDOOR**, „**OUT**“ (ukázané na displeji). Opätovným stlačením tlačidla **OUTDOOR** sa vrátite k meraniu vnútornou sondou.

**Tlačidlo Alert - Alarm**

Stlačením tlačidla **ALERT** aktivujete funkciu alarmu - na spodnom displeji vpravo hore sa objaví nápis „**Alert**“ - alebo zrušíte funkciu alarmu - nápis „**Alert**“ zmizne. Ak je alarm aktivovaný, zvukový signál sa spustí, akonáhle poklesne teplota externého - vonkajšieho snímača pod 0 °C.



### **VÝMENA BATÉRIÍ**

Ak sú číslice a symboly na displeji slabé (bledé), vymeňte batériu (AAA alebo inú vhodnú s napätím 1,5 V). Batériu vymeňte aj vtedy, ak sa teplomer/vlhkometer správa zvlášťne.

### **EMC/RFI**

Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom elektromagnetickom poli.

### **Záruka**

Záruka na teplomer je 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by podliehali servisu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného používania alebo pokusu o opravu. V prípade nefunkčnosti teplomera zašlite teplomer predajcovi.

**Ďakujeme za pozornosť.**

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**  
**Tel.:0911 709 660 041/500 67 44**  
**e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)**