

Návod na použitie
Číslicový teplomer/vlhkomer
Kat.č. 810-195.

Obsluha prístroja

Otvorte priehradku na batériu a vložte dodanú batériu.

Prístroj pípne a vykoná sa autotest. Pre najpresnejšie zaznamenávanie teplôt okolia by mal byť Thermo-Hygrometer umiestnený mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a prievanu. Tento prístroj má interný

teplotný senzor a externý senzor na vzdialenej sonde. Senzor na meranie vlhkosti je iba na externej sonde a hodnota vlhkosti sa udáva v % r.v. (percentuálna relatívna vlhkosť).

Poznámka: Externý snímač („EXT“) meria teplotu v celom rozsahu -49,9 až 69,9 °C. Interný senzor meria teplotu iba v rozsahu 0 až 49,9 °C.



MAX/MIN

Pre zobrazenie maximálnej hodnoty stlačte tlačidlo MAX/MIN (symbol „MAX“ na displeji). Pre zobrazenie minimálnej hodnoty znova stlačte tlačidlo MAX/MIN (symbol „MIN“ na displeji). Pre návrat k normálnym hodnotám znova stlačte tlačidlo MAX/MIN. Pre vymazanie hodnoty minimálnej a maximálnej teploty z pamäte podržte tlačidlo MAX/MIN na tri sekundy.

Poznámka: Pri vypnutí prístroja sa hodnoty MAX/MIN vymažú.

°C/°F

Prepínať medzi stupňami Celzia a Fahrenheita môžete na prednej strane prístroja stlačením tlačidla °C/°F.

Zobrazenie teploty vnútorného/vonkajšieho senzora

Teplotu nameranú externou (vzdialenou) sondou zobrazíte stlačením tlačidla EXT (na displeji je zobrazené „EXT“), na návrat k internému snímaču teploty opätovne stlačte tlačidlo „EXT“.



Alarm signalizácie bodu mrazu (Ice-point alert)

Stlačte tlačidlo ALERT na zadnej strane prístroja a na displeji sa zobrazí signalizácia „Alert“ pri zobrazení teploty. Ak teplota externej (vzdialenej) sondy dosiahne 0 ° C (bod mrazu) alebo menej zaznie výstraha.

Výmena batérie

Keď displej stmavne vymeňte batériu v prístroji za novú typu AAA 1,5 V. Batéria je umiestnená pod krytom batérie v zadnej časti prístroja.

EMC/RFI rušenie

Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom elektromagnetickom poli, napríklad v blízkosti mobilného telefónu, alebo vplyvom elektrostatického šoku. Avšak výkon tohto prístroja nebude týmto trvale ovplyvnený.

Záruka

Na prístroj platí záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto sa vzťahuje na mechanické a elektrické výrobné vady. Prístroj neobsahuje žiadne servisovateľné časti, preto pokus o opravu neoprávnenou osobou znamená stratu záruky. V prípade potreby servisného zásahu zašlite preto prístroj predajcovi. Záruka sa tiež nevzťahuje na poruchy spôsobené neopatrným, alebo nedbalým zaobchádzaním.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk



ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk