

Návod na použitie
Analógový ručičkový vpichový teplomer
800-803



Technické parametre

Analógový ručičkový teplomer slúži na meranie teploty v tekutých a polotuhých látkach.

Priemer ukazovateľa teplomera: 45 mm
Teplotný rozsah: 0° až +250°C
Rozlíšenie: 2°C
Priemer meracej ihly: 3 mm, dĺžka 130 mm.

Spôsob používania

Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Stiahnite dolu ochranné puzdro. Vydezinfikujte meraciu ihlu. Vsuňte meraciu ihlu do meranej látky. Hĺbka ponoru meracej ihly minimálne 8 mm, maximálne 30 mm. Počkajte niekoľko sekúnd, pokiaľ sa ručička neustáli na meranej teplote. Teplotu odčítajte. Vytiahnite meraciu ihlu z meranej látky, utrite ju, vydezinfikujte a môžete merať ďalšiu vzorku. Po skončení merania nasuňte na meraciu ihlu ochranné puzdro.

Na dezinfekciu meracej ihly môžete použiť napríklad antibakteriálne utierky (informácie firma ECOMED Žilina).

Dbajte, aby teplomer nespadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Zaobchádzajte s teplomerom šetrne a udržiujte ho v čistote.

Záruka

na teplomer je 12 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predajcovi.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk



ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk