

Návod na použitie
Teploměr COMFORT
Kat. číslo: 810-135



Obsluha teploměra + vlhkoměra

Otvorte priečinok pre batérie na zadnej strane meradla a vložte do neho dve batérie 1,5 V/AAA. Dbajte, aby ste dodržali správnu polaritu!

Aby prístroj meral čo najsprávnejšie teplotu a vlhkosť v miestnosti, v ktorej má merať, umiestnite ho tak, aby nebol v prievane, v blízkosti vyhrievacieho telesa (napr. radiátora) a aby naň nedopadalo priamo slnečné svetlo.

Farebné polia nad ručičkou umožňujú rýchlu orientáciu teploty v miestnosti.

Funkcia MAX/MIN

Stlačte tlačidlo MAX/MIN. Zobrazí sa symbol „MAX“ a na displeji sa zobrazia maximálne namerané hodnoty. Po opätovnom stlačení tohto tlačidla sa zobrazia minimálne namerané hodnoty (objaví sa symbol „MIN“). Po ďalšom stlačení tlačidla MAX/MIN sa teplomer/vlhkomer vráti do normálneho (aktuálneho) meracieho režimu.

Zapamätané maximálne alebo minimálne hodnoty vymažete tak, že stlačíte tlačidlo „CLEAR“. Na displeji sa objaví „-“ a hodnoty sa zmažú.

Upozornenie:

Ak batérie zoslabnú, alebo sa vyberú, hodnoty MAX/MIN sa stratia – nezostanú zapamätané.

Prepínanie „°C/°F“

Stupne, v ktorých bude teplomer merať, sa prepínajú tlačidlom „°C/°F“

Výmena batérií

Ak údaje na displeji zoslabnú, vymeňte batérie (2 ks 1,5/AAA).

Záruka

Na tento teplomer poskytuje výrobca záruku v dĺžke 1 roku. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, na poruchy zapríčinené nevhodným skladovaním, zaobchádzaním alebo obsluhou.

Technická špecifikácia

Rozsah merania	:	0 až 50 °C , 10 až 90 % rv
Rozlíšenie	:	0,1 °C/°F / 1% rv
Správnosť merania	:	± 1°C / ± 5% rv
Napájanie	:	2 batérie 1,5 V/AAA
Trvácnosť batérií	:	10 000 hodín
Displej	:	LC
Rozmery	:	20 x 100 x 110 mm
Hmotnosť	:	150 gramov

ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina 9
Tel.: 041/ 500 67 44- 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk