


Návod na použitie Číslicový teplomer Kat.č. 810-275

Popis

Teplomer sa zapína jemným stlačením tlačidla  umiestnenom vpravo od displeja. Okrem uvedeného tlačidla má teplomer na prednej strane ešte tlačidlo MIN-MAX. Tlačidlá Reset a °C/°F sú na zadnej strane teplomera. Pri meraní vsuňte hrot sondy 10 až 20 mm do meraného média. Počkajte niekoľko sekúnd, pokiaľ sa teplota neustáli, a odčítajte jej hodnotu. Doba ustálenia meranej hodnoty závisí na meranom médiu, teplotnom rozdieli medzi sondou a meraným médiom a citlivosti sondy.

Postupným stláčaním tlačidla MIN-MAX si môžete vyvolať z pamäti minimálnu a maximálnu teplotu, ktorá bola teplomerom nameraná. Po stlačení tlačidla MIN-MAX sa vpravo hore na displeji objaví písmenné označenie MIN respektíve MAX. Tretím stlačením tlačidla MIN-MAX sa nastaví teplomer na normálny merací mod. Ak chcete pamäť MIN-MAX vymazať, stlačte a držte stlačené tlačidlo MIN/MAX tri sekundy.

Za teplotným údajom sa na displeji vždy vyobrazí aj meraná fyzikálna jednotka a to buď °C (stupne Celzia) alebo °F (stupne Fahrenhaita). Ak na displeji nemáte za teplotou symbol °C ale °F, stlačením tlačidla °C/°F prepnete teplomer na meranie v stupňoch Celzia.

Výmena batérie

Na zadnej strane teplomera je odnímateľný kryt batérie. Uvoľníte ho odskrutkovaním skrutky. Vymeňte batériu a opačným postupom upevnite kryt. Batériu vymeňte ihneď, ak sú číslice a znaky na displeji bledé, alebo ak sú namerané hodnoty nesprávne (nepravdepodobné).

Vplyv rušenia

Namerané hodnoty môžu byť skreslené, ak je teplomer vo vysokofrekvenčnom poli, napr. v blízkosti mobilného telefónu alebo po výboji elektrostatickej elektriny. Tieto situácie teplomer nepoškodia, no treba sa im, podľa možností, vyhýbať.

Technické parametre:

Rozsah	: -49,9°C až +199,9°C
Rozlíšenie	: 0,1°C
Presnosť	: ±1°C (od -19,9 do 119,9)
Batéria	: 1x1,5V, LR44 alebo jej ekvivalent
Životnosť batérie	: 5 000 hodín
Snímacie čidlo	: termistor
Displej	: 8 mm LC (tekutý kryštál)
Rozmery	: 15 x 24 x 200 mm
Hmotnosť	: 25 gramov



Záruka

na teplomer je 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera. Vzťahuje sa na mechanické a elektrické chyby z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného používania alebo zásahu. V prípade potreby opravy zašlite teplomer predajcovi.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk