

Návod na použitie

Vodotesný vpichový teplomer 810-279

Technické parametre:

Merací rozsah	-39,9 °C až +149,9 °C
Presnosť	± 0,5 °C (-10 °C až 100 °C), inak ± 1,5 °C
Rozlíšenie	0,1 °C/°F
Batéria	3 V, CR2032 líthiová
Životnosť batérie	5 000 hodín
Displej	8 mm LCD
Rozmer	Ø 25 x150 mm
Hmotnosť	20 g



Aktivovanie prístroja.

Teplomer sa zapne vybratím z krytu prístroja, alebo stlačením tlačidla „**HOLD**“ alebo „**Max/Min**“. Prístroj začne merať teplotu po vložení hrotu do meraného média. V závislosti na povahe meranej vzorky trvá ustálenie hodnoty na displeji niekoľko sekúnd. Teplomer sa automaticky vypne po 1 hodine nečinnosti od zapnutia, ak nie je vložený do ochranného krytu.

Tlačidlo **HOLD**

Na zafixovanie zmeny nameranej hodnoty teploty na displeji stlačte tlačidlo „**HOLD**“. Na displeji zároveň bliká symbol °C alebo °F. Opätovným stlačením tlačidla „**HOLD**“ zrušíte túto funkciu.

Upozornenie: Ak je aktivovaná funkcia „**HOLD**“, teplomer sa automaticky nevypne!

Tlačidlo **MAX/MIN** - **MAX**imum/**MIN**imum

Na zobrazenie maximálnej nameranej hodnoty, stlačte tlačidlo **MAX/MIN**, pričom na displeji bliká zároveň symbol „**MAX**“. Na zobrazenie minimálnej nameranej hodnoty stlačte opätovne tlačidlo **MAX/MIN**. Na displeji potom bliká symbol „**MIN**“. Ak sa chcete vrátiť k meraniu aktuálnych hodnôt, opäť stlačte tlačidlo **MAX/MIN**. Ak chcete vymazať namerané maximálne a minimálne hodnoty, stlačte a podržte tlačidlo **MAX/MIN** približne 3 sekundy.

Upozornenie: Minimálna a maximálna hodnota nie je ukladaná do záložnej pamäti, preto po vypnutí teplomera budú MIN/MAX hodnoty vymazané!

°C/°F

Odskrutkujte kryt batérie v hornej časti prístroja a vyberte batériu. Objaví sa prepínač merania teploty v °C alebo v °F. Prepnutím prepínača zvolte požadované jednotky.



VÝMENA BATÉRIE

Ak sa na displeji objaví symbol „BAT“, alebo sú číslice a symboly na displeji slabé (bledé), vymeňte 3 V lítiovú batériu typu CR2032. Batéria je uložená pod batériovým krytom na vrchnej časti prístroja. Po výmene batérie sa uistite, že batériový kryt je dobre zatvorený, aby bola zaručená vodotesnosť teplomera.

EMC/RFI

Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom elektromagnetickom poli.

Záruka

Záruka na teplomer je 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické chyby z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by podliehali servisu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného používania alebo pokusu o opravu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predajcovi.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk