



Návod na použitie
Teplomer Catertemp
Kat.č. 221-046

Práca s teplomerom

Zapnite teplomer a ponorte sondu do kvapaliny alebo materiálu, ktorého teplotu chcete odmerať. Meranie bude trvať pár sekúnd kým sa stabilizuje nameraná hodnota na displeji. Dĺžka merania závisí na náročnosti uskutočňovaného merania a citlivosti sondy.



Funkcia Hold

Ak chcete zafixovať nameranú hodnotu na displeji, stlačte tlačidlo „Hold“ („Podržanie“). V prípade, že chcete v meraní pokračovať, opätovne stlačte tlačidlo „Hold“.

Automatické vypnutie

Pokiaľ s teplomerom nepracujete, tento sa automaticky vypne po 10 minútach,. Ak by ste chceli túto funkciu zrušiť, držte stlačené tlačidlo „Hold“ („Podržanie“), pri zapnutí teplomera. Po vypnutí teplomera sa táto funkciu automaticky obnoví.

Otvorený obvod/pokazená sonda

Ak došlo k poškodeniu sondy (k porušeniu elektrického obvodu), na displeji teplomera sa zobrazí symbol „Err“.

Senzor

Tento teplomer využíva termočlánkovú sondu typu K (Nickel Chromium/Nickel Aluminium), (BS EN 60584-2), ktorá je pevne spojená s meracím prístrojom.

Výmena batérií

Ak sa objaví na displeji teplomeru symbol „LO BAT“, znamená to, že treba vymeniť batérie. Teplomer meria presne aj pri slabších batériách, avšak ak budete pokračovať v práci bez ich výmeny dlhšiu dobu na displeji sa zobrazí varovanie „Flat bat“, a teplomer sa ihneď vypne. K výmene potrebujete tri batérie typu AAA. Miesto na batérie sa nachádza na zadnom kryte a otvoríte ho odskrutkovaním jednej skrutky.

Záruka

Teplomer má dvojročnú záruku, tak na jeho časti, ako aj na funkčnosť. Ak dôjde k poruche počas trvania záručnej doby, bude teplomer buď opravený, alebo vymenený firmou ETI bez úhrady. Záruka na teplomer sa nebude vzťahovať, ak bude poškodenie spôsobené jeho bežným opotrebovaním, neprimeranými skladovacími podmienkami, nesprávnym

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk



používaním, poškodením, zneužitím, zanedbaním, spreneverením alebo modifikáciou. Detaily o ručení sú uvedené na web stránke www.etilt.com/terms, „sekcia Terms & Condition of Sale“. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technických parametrov bez ohlasovacej povinnosti.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !

Tel.:0911 709 660 041/500 67 44

e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk