

Návod na používanie

Teplomer PRECISION firmy E.T.I.

Katalógové číslo: 222-053

Obsluha prístroja

K prístroju pripojte meraciu sondu prostredníctvom konektora nachádzajúceho sa na jeho vrchu. Spojenie oboch konektorov (prístroja a sondy) poistite pomocou poistného krúžku. Tento dotiahnite prstami bez zbytočnej sily. Prístroj zapnete stlačením tlačidla ON/OFF. Sondu ponorte do meraného média, alebo ju priložte k povrchu, ktorého teplotu chcete merať. Ustálenie teploty môže trvať niekoľko sekúnd, a to v závislosti od povahy merania a citlivosti meracej sondy.

Funkcie prístroja

HOLD

Stlačením tlačidla HOLD sa zablokuje nameraná hodnota na displeji prístroja. Opätovným stlačením sa táto funkcia zruší.

MAX/MIN

Prístroj sleduje a zapamätáva si maximálne a minimálne namerané hodnoty. Tieto si zapamätá aj po jeho vypnutí. Pamäť s maximálnou a minimálnou nameranou hodnotou vymažete stlačením tlačidla MAX/MIN po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa objaví symbol „rst“.

AUTO-OFF (Automatické vypínanie)

Prístroj sa vypne automaticky po 10 minútach. Túto funkciu možno potlačiť stlačením tlačidla HOLD pri zapínaní prístroja (pri vypnutí prístroja sa táto funkcia obnoví).

TRIM – PRECISION, PRECISION Plus a REFERENCE Plus ONLY

Do tejto funkcie sa dostanete súčasným stlačením tlačidiel MAX/MIN a ON/OFF po dobu 5 sekúnd. Na displeji sa objaví „Offset“. Stlačením tlačidla HOLD zvyšujete merané hodnoty, tlačidlom MAX/MIN ich znižujete. Maximálne rozpätie nastavenia tohto offsetu je $\pm 2,00$ °C. Následným stlačením tlačidla ON/OFF uložíte túto hodnotu do pamäte prístroja.

OPEN CIRCUIT/FAULTY PROBE

Ak dôjde k poškodeniu sondy, na displeji sa objaví symbol „Err“.





Senzory

K tomuto prístroju by sa mali pripájať len sondy, ktoré majú platinové odporové čidlo Pt 100 (0 °C = 100 Ω) BS EN 60751. Ich prívodný kábel musí byť ukončený vhodným konektorom. (Odporúčame používať výlučne sondy firmy E.T.I.).

VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sa zníži napätie batérií v prístroji, na displeji sa objaví varovanie „**LO BAT**“. To signalizuje, že je potrebné vymeniť čo najskôr batérie v prístroji. V tomto režime prístroj meria stále presne, no ak sa batérie nevymenia a úplne sa vyčerpajú, na displeji sa objaví „**flat bat**“ a prístroj sa ihneď vypne. Tri vyčerpané batérie typu AAA treba vymeniť za rovnaký typ. (Odporúčame používať kvalitné batérie, vždy rovnaké, poznámka prekladateľa.)

Varovanie

IPA a iné riedidlá môžu poškodiť kryt prístroja a/alebo displej. Nepoužívajte preto na čistenie vonkajších častí prístroja takéto média!

ZÁRUKA

Na tieto prístroje poskytuje výrobca záruku na materiálové a/alebo výrobné chyby po dobu 2 rokov. V prípade oprávneného požadovania záruky výrobca teplomer buď opraví, alebo vymení. Avšak záruka na sondy je len 6 mesiacov.

Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, ako aj na poškodenia spôsobené nesprávnym skladovaním a používaním, nevhodnou aplikáciou a poškodeniami spôsobenými živelnými pohromami. Detailnejšie podmienky záruky sú uvedené na stránke výrobcu www.etiltd.com/terms. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v špecifikácii bez oznamovacej povinnosti .

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk