

Návod na použitie
Analógový – ručičkový, vpichový teplomer
Kat.č. 800-812



Technické parametre

Analógový ručičkový teplomer slúži na meranie teploty v tekutých a polotuhých látkach (napr. syr typu tehla). Možno ho použiť na kontrolu teploty jedál.

Priemer ukazovateľa teplomera: 25 mm

Teplotný rozsah: 0°C až + 250°C

Delenie stupnice: 2°C

Priemer meracej ihly: 4 mm

Dĺžka meracej ihly: 130 mm

Práca s teplomerom

Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Vydezinfikujte meraciu ihlu. Vsuňte ju do meranej látky. Hĺbka vpichu meracej ihly má byť minimálne 10 mm, maximálne 30 mm. Počkajte niekoľko sekúnd, pokiaľ sa ručička neustáli na nameranej hodnote, odčítajte teplotu. Vytiahnite meraciu ihlu z meranej látky, utrite ju, vydezinfikujte a môžete merať ďalšiu vzorku.

Na dezinfekciu meracej ihly doporučujeme používať antibakteriálne utierky, objednacie číslo 836-022.

Upozornenie

Dbajte, aby teplomer nespadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Zaobchádzajte s ním šetrne a udržiajte ho v čistote. Vzhľadom k tomu, že teplomer je celokovový, v prostredí kde sú pary sa môže priezor stupnice zarosiť, ak je veľký rozdiel v teplote pár a teplomera. Zarosenie utrite savým papierom, napríklad servítkou.

Poznámka: Doporučujeme Vám, vypracovať si systém pravidelnej kontroly základných teplomerov vo Vašom zariadení teplomerom vyššej triedy (napríklad od firmy E.T.I., objednacie číslo 810-363). Takýto systém Vám umožní identifikovať včas teplo-mer(y), ktorý(é) sa z nejakých príčin stal(i) nepresným(i) a tým predísť prípadným komplikáciám.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !

Tel.:0911 709 660 041/500 67 44

e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk



Záruka

Na teplomer je záruka platná 6 mesiacov od dňa jeho nákupu. Táto sa vzťahuje na mechanické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného a hrubého používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predajcovi.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk