

**Návod na použitie**  
**Analógový – ručičkový, vpichový teplomer**  
**Kat.č. 800-813**



### **Technické parametre**

Analógový ručičkový teplomer slúži na meranie teploty v tekutých a polotuhých látkach (napr. syr typu tehla). Možno ho použiť na kontrolu teploty jedál.

Priemer ukazovateľa teplomera:	25 mm
Teplotný rozsah:	0° až + 250°C
Delenie stupnice:	2°C
Priemer meracej ihly:	4 mm
Dĺžka meracej ihly:	130 mm

### **Práca s teplomerom**

Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Vydezinfikujte meraciu ihlu. Vsuňte ju do meranej látky. Hĺbka vpichu meracej ihly má byť minimálne 10 mm, maximálne 30 mm. Počkajte niekoľko sekúnd, pokiaľ sa ručička neustáli na nameranej hodnote, odčítajte teplotu. Vytiahnite meraciu ihlu z meranej látky, utrite ju, vydezinfikujte a môžete merať ďalšiu vzorku.

Na dezinfekciu meracej ihly doporučujeme používať antibakteriálne utierky, objednacie číslo 836-022.

### **Upozornenie**

Dbajte, aby teplomer nespadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Zaobchádzajte s ním šetrne a udržiajte ho v čistote. Vzhľadom k tomu, že teplomer je celokovový, v prostredí kde sú pary sa môže priezor stupnice zarosiť, ak je veľký rozdiel v teplote pár a teplomera. Zarosenie utrite savým papierom, napríklad servítkou.

**Poznámka:** Doporučujeme Vám, vypracovať si systém pravidelnej kontroly základných teplo-merov vo Vašom zariadení teplomerom vyššej triedy (napríklad od firmy E.T.I., objednacie číslo 810-363). Takýto systém Vám umožní identifikovať včas teplo-mer(y), ktorý(é) sa z nejakých príčin stal(i) nepresným(i) a tým predísť prípadným komplikáciám.



### **Záruka**

Na teplomer je záruka platná 6 mesiacov od dňa jeho nákupu. Táto sa vzťahuje na mechanické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného a hrubého používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predajcovi.

**Ďakujeme za pozornosť.**

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**  
**Tel.:0911 709 660 041/500 67 44**  
**e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)**