

## Návod na použitie

### Vreckový vpichový teplomer 810-260

#### Obsluha prístroja

Prístroj sa zapne stlačením akéhokoľvek tlačidla, ktoré sa nachádza na jeho prednej strane. Vložte sondu do látky, ktorej teplotu budete merať. Stabilizácia nameraných údajov môže trvať niekoľko sekúnd, v závislosti od povahy meraného média. Teplomer sa vypne automaticky po 10 minútach.

#### °C/ °F

Pre prepnutie jednotiek °C na °F stlačte tlačidlo °C/°F. Zvolená jednotka ostane zachovaná aj po automatickom vypnutí teplomera.



#### HOLD

Stlačte tlačidlo HOLD a na displeji ostane zobrazená posledná nameraná hodnota. Stlačte tlačidlo HOLD znova a meranie teploty sa obnoví.

**Upozornenie** : Ak je aktívna funkcia HOLD, teplomer sa automaticky nevypne.

#### VÝMENA BATÉRIE

Batéria (typ LR44 – 1,5 V) sa nachádza pod výsuvným krytom v zadnej časti teplomera. Posunutím krytu smerom nahor tento otvoríte, a po výmene batérie zase zasunutím krytu smerom nadol ho zatvoríte.

#### EMC/RFI

Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom elektromagnetickom poli, ako napríklad v blízkosti mobilného telefónu, prípadne elektrostatického šoku. Teplomer by nemal byť takto ohrozený, no aj tak vám odporúčame, vyhýbať sa takýmto situáciám.

#### ZÁRUKA

Záruka na teplomer je 1 rok odo dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické chyby z výroby. Počas tohto obdobia, produkty, ktoré sa ukážu ako chybné, budú buď opravené alebo vymenené bezplatne. Záruka na výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebovaním, abnormálnymi podmienkami skladovania, nesprávnym používaním, náhodným zneužitím, zanedbávaním údržby, nesprávnym použitím alebo nedovolenými úpravami.

Úplné podrobnosti o zodpovednosti sú k dispozícii na stránke výrobcu [www.etilt.com/terms](http://www.etilt.com/terms). V súlade s politikou neustáleho vývoja si firma ETI vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia .



### ŠPECIFIKÁCIA TEPLOMERA

Rozsah merania	-49,9 °C až +149,9 °C
Rozlíšenie	0,1 °C/°F
Správnosť merania	± 1 °C (-19,9 °C až +119,9 °C) inak ± 2 °C
Batéria	1,5 V (LR44)/5000 hodín
Displej	6 mm (LCD)
Rozmery/hmotnosť	17 mm x 20 mm x 190 mm / 15 g

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**  
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44  
e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)