



Návod na použitie
Vpichový teplomer Gourmet
Kat.č. 810-730

Obsluha prístroja

Prístroj sa zapne stlačením tlačidla ON/OFF, ktoré sa nachádza na hornej hrane prístroja. Vložte sondu do látky, ktorú budete merať. Stabilizácia nameraných údajov môže trvať niekoľko sekúnd, v závislosti od povahy meraného média. Prístroj sa automaticky vypne po 10 minútach.



HOLD

Stlačte tlačidlo HOLD a na displeji ostane zobrazená posledná nameraná hodnota. Stlačte tlačidlo HOLD znova a meranie teploty sa obnoví.

Upozornenie : Po stlačení tlačidla HOLD sa zvolená jednotka merania automaticky nevypne.

° C / ° F

Pre prepnutie jednotiek ° C na ° F držte stlačené tlačidlo HOLD po dobu troch sekúnd. Zvolená stupnica sa vynuluje po vypnutí teplomera.

CalCheck

Ak chcete skontrolovať kalibráciu prístroja, stlačte tlačidlo HOLD pri súčasnom zapnutí prístroja. Teplomer vykoná vlastné kalibrácie a na displeji sa zobrazí 0,0 ° C. Táto hodnota je zobrazená s presnosťou $\pm 0,3$ ° C.

VÝMENA BATÉRIE

Batériu treba vymeniť, keď sa na displeji objaví upozornenie „FLAtbatt“, alebo ak displej stmavne. Vymeňte 3 V batériu typu CR2032. Batéria je umiestnená pod krytom na zadnej strane prístroja.

Chybové hlásenia

Ak je nejaká porucha prístroja alebo sondy, na displeji sa zobrazí upozornenie "Err".

EMC/RFI

Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom elektromagnetickom poli.

ZÁRUKA

Záruka na teplomer je 1 rok odo dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické chyby z výroby. Počas tohto obdobia, produkty, ktoré sa ukážu ako chybné, budú buď opravené alebo vymenené bezplatne. Táto záruka sa nevzťahuje v tomto rozsahu na sondu, na ktorú je šesťmesačná záručná doba. Záruka na výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebovaním, abnormálnymi

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk



podmienkami skladovania, nesprávnym používaním, náhodným zneužitím, zanedbávaním údržby, nesprávnym použitím alebo nedovolenými úpravami.

Úplné podrobnosti o zodpovednosti sú k dispozícii na stránke výrobcu www.etild.com/terms. V súlade s politikou neustáleho vývoja si firma ETI vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia .

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk