

Návod na použitie
Teplomer THERMA Elite
Kat. číslo 221-061

Obsluha prístroja

Pripojte k prístroju sondu prostredníctvom konektora na hornej stene prístroja. Prístroj zapnite stlačením tlačidla ON/OFF a sondu vložte do meraného prostredia, alebo ponorte do média, ktorého teplotu potrebujete merať. Nameraný údaj sa môže na displeji stabilizovať niekoľko sekúnd. Závisí to na povahe a okolnostiach merania, ako aj citlivosti sondy (k prístrojom s odpojiteľnou sondou možno pripájať širokú škálu sond firmy ETI, poznámka prekladateľa).

Funkcia HOLD

Stlačením tlačidla HOLD sa meranie teploty preruší a na displeji sa zafixuje posledne nameraná hodnota. Opätovným stlačením tlačidla bude meranie pokračovať.

AUTO-OFF (Automatické vypínanie)

Prístroj sa vypína automaticky po 10 minútach. Ak chcete/potrebujete vyradiť túto funkciu, stlačte pri zapínaní teplomera súčasne tlačidlá ON/OFF a HOLD. Vypnutím prístroja sa toto vyradenie funkcie AUTO-OFF zruší.

Hlásenie poruchy sondy (OPEN CIRCUIT/FAULTY PROBE)

Ak dôjde k poruche (poškodeniu) sondy, na displeji sa objaví symbol „Err“.

Sondy

K teplomeru THERMA Elite je možno pripájať rôzne termočlánkové sondy typu K.

Výmena batérií

Ak sa objaví na displeji symbol „LO BAT“, je to upozornenie, že batérie treba čoskoro vymeniť. V takom prípade je možné ešte pokračovať v meraní, no ak sa bude merať dlhšie, na displeji sa môže objaviť varovanie „flat bat“ (úplné opotrebovanie batérií) a prístroj sa potom ihneď vypne.

Vymeňte tri články typu AAA, ktoré sú umiestnené pod krytom batérií na zadnej strane prístroja upevneným skrutkou.

Funkcia MAX/MIN

Na zobrazenie maximálnych a minimálnych nameraných hodnôt použite tlačidlo MAX/MIN. Teplomer si uchováva tieto teploty aj po vypnutí. Tieto hodnoty vymažete tým, že stlačíte tlačidlo MAX/MIN na 3 sekundy. Na displeji sa objaví symbol „rst“ (reset).





Rozlíšenie displeja pri meraní (0,1/1 °C/°F)

THERMA Elite môže zobrazovať teplotu na displeji s rozlíšením 0,1 °C/°F alebo 1 °C/°F prepínaním pomocou tlačidla MODE.

Prepínanie °C/°F

Na zmenu jednotiek merania treba podržať stlačené tlačidlo MODE po dobu 3 sekúnd.

Podsvietenie displeja

Aktivuje sa stlačením tlačidla HOLD na 2 sekundy.

Upozornenie: Podsvietenie nemožno aktivovať, ak sa objaví upozornenie, že batérie sú vyčerpané (LO BAT).

Nastavenie hodnoty Offsetu

Pri zapínaní prístroja stlačte súčasne tlačidlo MIN/MAX a ON/OFF na 5 sekúnd (objaví sa symbol „Offset“). Hodnota offsetu sa potom automaticky zvyšuje s prírastkom 0,1 až do hodnoty ± 2 °C (3,6 °F). Požadovanú hodnotu uložíte stlačením tlačidla ON/OFF a zároveň vystúpite z tohto módu.

Upozornenie!

Rozpúšťadlá (organické látky) môžu poškodiť púzdro a displej prístroja. Preto ich nepoužívajte na čistenie púzdra prístroja a ani displeja.

Záruka

Na tieto prístroje poskytuje výrobca záruku na materiálové a/alebo výrobné chyby po dobu 2 rokov. V prípade oprávneného požadovania záruky výrobca teplomer buď opraví, alebo vymení. Avšak záruka na sondy je len 6 mesiacov.

Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, ako aj na poškodenia spôsobené nesprávnym skladovaním a používaním, nevhodnou aplikáciou a poškodeniami spôsobenými živelnými pohromami. Detailnejšie podmienky záruky sú uvedené na stránke výrobcu www.etiltd.com/terms. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v špecifikácii bez oznamovacej povinnosti .

Kontrola/kalibrácia prístroja

Tento prístroj bol kontrolovaný alebo kalibrovaný oproti etalónom kalibrovaným v akreditovanom kalibračnom laboratóriu s certifikátom UKAS (akreditačná spoločnosť vo Veľkej Británii).

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk



ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk