



Návod na použitie Simulátor sond MicroCheck Kat.č. 271-011

Obsluha prístroja

Prístroj zapnite, alebo vypnite, stlačením tlačidla ON/OFF. Prístroj otestuje všetky segmenty displeja. Rozlíšenie simulátora sond je 0,1 °C.

Displej

Displej má dve časti. Hlavná časť displeja je 4½ miestna časť pre zobrazenie teploty v jeho spodnej časti. Druhá sekcia je 12 miestny alfa-numerický riadok v hornej časti displeja (nad zobrazením teploty). Tu je zobrazený typ termočlánku a upozornenia. Prístroj môže byť používaný len s vhodnými nástrojmi a káblami podľa normy BS EN 60584-1:2013.

AUTO-OFF (Automatické vypínanie)

V móde simulácia/meranie sa prístroj vypína automaticky po 30 minútach. Túto funkciu je možné zrušiť. Pri vonkajšom meraní je čas vypnutia nastavený na 10 minút.

CJC (Cold Junction Compensation)

Prístroj automaticky upraví milivoltový výstup z termočlánku v závislosti od zmeny teploty okolia.

VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sa objaví na displeji symbol „LO BAT“, je to upozornenie, že batérie treba čoskoro vymeniť. V takom prípade je možné ešte pokračovať v meraní, no pre správnu funkciu simulátora odporúčame batérie vymeniť. Čím skôr vymeňte všetky články typu AAA alebo ekvivalentné 1,5V alkalické batérie. Ak sa objaví na displeji symbol „Battery Flat“, je to upozornenie, že kapacita batérií je pre správne fungovanie simulátora už príliš nízka. Prístroj sa vypne a jeho funkčnosť bude obnovená až po výmene batérií.

EMC/RFI

Funkčnosť zariadenia môže byť ovplyvnená silným elektromagnetickým poľom (napr. v blízkosti mobilných telefónov), alebo po vystavení prístroja elektrostatickému šoku. Tento úkaz ale nespôsobí trvalé poškodenie prístroja. To znamená, že keď sa prístroj dostane mimo takéhoto elektromagnetického poľa, bude pracovať opäť normálne.

ZÁRUKA

Na tieto prístroje poskytuje výrobca záruku na materiálové a/alebo výrobné chyby po dobu 2 rokov. V prípade oprávneného požadovania záruky výrobca zariadenie buď opraví, alebo vymení. Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, a tiež nie na poškodenia spôsobené nesprávnym skladovaním a používaním, nevhodnou aplikáciou a poškodeniami spôsobenými živelnými pohromami. Detailnejšie podmienky záruky sú uvedené na stránke výrobcu www.etilt.com/terms. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v špecifikácii bez oznamovacej povinnosti.

Ďakujeme za pozornosť.



ECOMED, Váš spoľahlivý partner !

Tel.:0911 709 660 041/500 67 44

e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk