

**Návod na použitie**  
**Analógový ručičkový teplomer**  
**Kat.č. 800-000, 800-100**  
**(chladnička/mraznička)**



**800 - 100**



**800 - 000**

### Technické parametre

Analógový, bimetalový ručičkový teplomer slúži na meranie teploty vzduchu okolia, pričom je určený najmä na meranie teploty v chladničkách alebo mrazničkách (do  $-30^{\circ}\text{C}$ ).

**Rozmery teplomera:**  $\varnothing 70 \times 60 \text{ mm}$  (800-000)  
 $\varnothing 52 \text{ mm}$  (800-100)

**Teplotný rozsah:**  $-30^{\circ}$  až  $+30^{\circ}\text{C}$

**Rozlíšenie:**  $1^{\circ}\text{C}$

**Vyhotovenie:** stolový / závesný teplomer

Tri farebné polia na meracej stupnici:

modré pole – mínusové teploty:

\* =  $0^{\circ}$  až  $-8^{\circ}\text{C}$ ,

\*\* =  $-8^{\circ}$  až  $-18^{\circ}\text{C}$ ,

\*\*\* =  $-18^{\circ}$  až  $-30^{\circ}\text{C}$ ,

biele pole:  $0^{\circ}$  až  $+5^{\circ}\text{C}$ ,

červené pole:  $+5^{\circ}$  až  $+30^{\circ}$  plusové teploty uľahčujú odčítanie teploty, ako aj rýchlu orientáciu pri jej kontrole.

### Spôsob používania

Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Položte/zaveste teplomer na miesto, kde chcete, aby pracoval. V prípade použitia teplomera v chladničke/mrazničke môžete teplomer zavesiť na rošt prostredníctvom závesného háčika.

**Poznámka:** aby ste po otvorení chladničky/mrazničky zistili správnu teplotu je potrebné vykonať jej odčítanie čo najrýchlejšie, lebo teplomery sú veľmi citlivé a rýchle reagujú na otvorenie dverí a tým vyvolanú zmenu teploty.

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**  
**Tel.:0911 709 660 041/500 67 44**  
**e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)**



### Upozornenie

Dbajte, aby teplomer nespadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Zaobchádzajte s ním šetrne a udržiajte ho v čistote. Taktiež ho nevystavujte priamemu slnečnému svitu, nekladte na radiátor alebo nevystavujte inému teplotnému vplyvu nad +30°C, lebo teplomer by sa mohol, najmä pri dlhodobom vystavení takejto teplote poškodiť!

### Záruka

Na teplomer je záruka platná 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného alebo hrubého používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predajcovi.

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**  
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44  
e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)