

Návod na použitie
Liehový teplomer
Kat.č. 803-229
(do miestností)



Technické parametre

Liehový nástenný teplomer slúži na meranie teploty vzduchu okolia.

Rozmery teplomera: 450 x 250 mm

Teplotný rozsah: -30° až +50°C

Rozlíšenie: 1°C

Vyhotovenie: zvislý

Spôsob používania

Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Zaveste teplomer na miesto, kde chcete, aby meral.

Upozornenie

Dbajte, aby teplomer nespadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Teplomer nevystavujte priamemu slnečnému svitu, nekladte na radiátor alebo nevystavujte inému teplotnému vplyvu nad +50°C, lebo rozťažnosť liehu v stĺpci vytvorí veľký pretlak, ktorý roztrhne sklenený obal liehového stĺpca a teplomer sa stane nefunkčným.

Záruka

Na teplomer je záruka platná 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného alebo hrubého používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predajcovi.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk