

Návod na použitie
Liehový teplomer do chladničky, mrazničky, mraziaceho boxu
Kat.č. 803-295

Technické parametre

Tento liehový teplomer slúži na meranie teploty vzduchu v chladničkách, mrazničkách a mraziacich boxoch. Teplomer má chránený liehový stĺpec proti rozbitiu a mechanickému poškodeniu. Teplomer má dve stupnice - jednu v °C a druhú v °F. Vzadu na teplomery sú dva upevňovacie kovové pásiky, ktoré slúžia na zafixovanie teplomera



Rozmery teplomera: ϕ 30 x 125 mm.

Teplotný rozsah: -40° až +20°C

Rozlíšenie: 1°C

Vyhotovenie: stolový / zavesný teplomer

Spôsob používania

Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Položte/zaveste teplomer na miesto, kde chcete, aby meral. V prípade použitia teplomera v chladničke/mrazničke môžete teplomer zavesiť na rošt.

Upozornenie

Dbajte, aby teplomer nespadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Zaobchádzajte s ním šetrne a udržiavajte ho v čistote. Taktiež ho nevystavujte priamemu slnečnému svitu, nekladte na radiátor alebo nevystavujte inému teplotnému vplyvu nad +20°C, lebo rozťažnosť liehu v stĺpci vytvorí veľký pretlak, ktorý roztrhne sklenený obal liehového stĺpca a teplomer sa stane nefunkčným.

Záruka

Na teplomer je záruka platná 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného alebo hrubého používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predajcovi.

Ďakujeme za pozornosť.