

**Návod na použitie**  
**Časovač firmy ETI.**  
**Kat.č. 806-105**



Kat. číslo: 806-105

Otvorte batériový priestor a vložte do neho batériu. Dbajte na správnu polaritu. Na displeji časovača sa objavia štyri nuly: 00 00. Časovač je teraz pripravený k používaniu.

Zvoľte požadovaný interval tak, že prepínač na zadnej strane prepnete do polohy **HR** (hodiny) alebo **MIN** (minúty). Ak zvolíte polohu **MIN**, na displeji sa objaví 00<sup>M</sup>00<sup>S</sup>. Ak prepnete prepínač do polohy **HR**, na displeji bude 00<sup>H</sup>00<sup>M</sup>.

Teraz stlačte tlačidlo **HR-MIN** alebo **MIN-SEC** a nastavte požadovaný časový interval. Časovač spustíte stlačením tlačidla **START/STOP**. Po uplynutí nastaveného intervalu sa ozve zvukový signál. Údaj na displeji bude blikať 1 minútu, no časovač bude pokračovať v odpočítavaní času. Opätovným stlačením tlačidla **START/STOP** zastavíte odpočítavanie času. Na displeji sa objaví predtým zvolený časový interval. Údaj na displeji (nastavený časový interval) vymažete tak, že stlačíte súčasne tlačidlá **HR-MIN** a **MIN-SEC**. Na displeji sa potom objavia štyri nuly: 00 00. Tento časovač dokáže merať čas aj smerom nahor. Avšak v takom prípade musí byť pred spustením vynulovaný, teda na displeji musia byť štyri nuly: 00 00. Potom stlačte tlačidlo **START/STOP** a časovač bude merať čas smerom nahor, bude teda fungovať ako stopky.

#### **Vplyv rušivých elektromagnetických polí.**

Funkcia časovača môže byť ovplyvňovaná, ak sa tento bude nachádzať v silnom elektromagnetickom poli, napr. ak bude v tesnej blízkosti rádiového prijímača, mobilného telefónu alebo iného elektrického (elektromagnetického) zariadenia. Podobný účinok môže mať aj elektrostatický výboj (statická elektrina).

#### **Záruka**

Na tento výrobok poskytuje firma ETI záruku v dĺžke 1 rok. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby. Nevzťahuje sa na poruchy zapríčinené nesprávnym používaním, v dôsledku nedbalosti alebo zjavného poškodenia. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebovanie v dôsledku používania.



<b>Technické parametre časovača s kat. číslom 806-105</b>	
<b>Rozsah</b>	99 minút, 59 sekúnd alebo 19 hodín a 59 minút
<b>Batéria</b>	AAA alebo ekvivalent s nominálnym napätím 1,5 V
<b>Trvácnosť batérie</b>	15 000 hodín
<b>Displej</b>	LCD, výška 20 mm
<b>Rozmery</b>	26 x 62 x 62 mm
<b>Hmotnosť</b>	52 gramov

**Ďakujeme za pozornosť.**

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**  
**Tel.:0911 709 660 041/500 67 44**  
**e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)**