



Návod na použitie
Digitálny teplomer do rúry
Kat.č. 810-031

ON/OFF

Prístroj zapnete stlačením tlačidla **ON/OFF** na zadnej časti teplomera. Pripojte sondu, ktorá bola dodaná spolu s teplomerom. Prístroj je teraz pripravený na meranie teploty. Sondu vložte do Vami meraného média. V závislosti od druhu merania môže trvať pár sekúnd, kým sa stabilizuje a ukáže sa Vám výsledok. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo **ON/OFF**.



°C/ °F

Pri zapínaní prístroja podržte tlačidlo ON/OFF. Na zmenu °C/°F podržte tlačidlo ON/OFF pri zapnutí prístroja dlhšie.

VÝMENA BATÉRIÍ

Správa "**LO BAT**" znamená, že bude treba čo najskôr vymeniť batérie. Prístroj bude naďalej fungovať, ale na udržanie potrebnej presnosti merania je nutná výmena batérií. Vymeňte staré batérie typu AAA 1,5 V. Odporúčame používať alkalické batérie. Na výmenu batérií použite plochý skrutkovač. Po výmene nasadte krytku batérií naspäť, aby ste tak zabezpečili odolnosť teplomera proti vode.

„SPRÁVA ERROR“

Ak je prístroj alebo sonda poškodená, ukáže sa na displeji správa „Err“. Ak by nebola k teplomeru pripojená sonda, na displeji sa ukáže správa „NO PROBE“.

EMC/RFI

Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom elektromagnetickom poli s intenzitou asi 3 V na meter. Avšak výkon tohto prístroja nebude týmto ovplyvnený trvale.

ZÁRUKA

Záruka na teplomer je 2 roky odo dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické chyby z výroby. Počas tohto obdobia budú produkty, ktoré sa ukážu ako chybné, buď opravené alebo vymenené bezplatne. Záruka na výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebovaním, abnormálnymi podmienkami skladovania, nesprávnym používaním, náhodným zneužitím, zanedbávaním údržby, alebo nedovolenými úpravami. Úplné podrobnosti o zodpovednosti sú k dispozícii na stránke výrobcu www.etilt.com/terms. Vzhľadom na neustály vývoj si firma ETI vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk